

AURA

ERO Motion Heads 4W bewegend LED lichteffect



Gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ERO Motion Heads 4W. Dit veelzijdige bewegende LED-lichteffect is bedoeld om extra sfeer toe te voegen aan ieder feest, dankzij zijn felle witte lichtstralen en gemotoriseerde armaturen.

Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien de ERO Motion Heads 4W niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, koppel het dan los van de verbonden kabels en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud doos:

- Ayra ERO Motion Heads 4W LED lichteffect
- 2 ophangbeugels, voorzien van snelkoppelingen
- aansluitkabel van IEC C13 naar Schuko, 1,5 mm²
- aansluitkabel van IEC C13 naar UK plug, 1,5 mm²

Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.

AYRA

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!



Houd dit apparaat weg van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!



WAARSCHUWING!



Sluit dit apparaat enkel aan op een geschikt stopcontact. Dit apparaat werkt op een specifieke netspanning. Als dit apparaat op een stopcontact wordt aangesloten met een ander voltage, kunnen permanente schade en mogelijke gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brand of elektrische schokken.



WAARSCHUWING!



Wees voorzichtig met het bedienen van dit apparaat. Het aanraken van draden waar spanning op staat, zowel binnen als buiten het apparaat, kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken!

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, worden niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig. De lichtbron van dit apparaat is niet vervangbaar. Indien de lichtbron het begeeft, dient het complete apparaat vervangen te worden.

Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met water bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.

- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden
- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen defectieve of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met een stabiele AC stroomvoorziening.
- Gebruik dit apparaat enkel als het gevoed wordt door een stroompunt wat voorzien is van een punt voor aarding.
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.

Richtlijnen en gebruik van het apparaat:

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door professionals op podia, in theaters, clubs en soortgelijke entertainment-locaties.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat is bedoeld voor licht-effecten en entertainment-toepassingen. Het apparaat is niet geschikt voor de gewone verlichting van een huishoudelijke ruimte.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
 - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
 - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
 - buiten
 - binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Ayra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

Opslag en transport:

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik. Vervoer het apparaat altijd in zijn originele verpakking, of in een flightcase die is voorzien van een passende schuimrubberen inlay.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.

Behuizing:

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.
- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is. Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.
- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.

Symboolverklaring:

	<p>WEEE: Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p>CE: Het CE logo geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren.</p>
	<p>Enkel binnenshuis gebruiken: Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden. De maximale omgevingstemperatuur mag niet meer dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) bedragen.</p>

ALURA

Contact:
Ayra professional lighting products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
The Netherlands

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.
Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Overzicht en gebruik van het apparaat



1. bewegende kop met lens
2. stroomuitgang IEC C13 (max. 9 A)
3. stroomingang IEC C14 met zekeringhouder
4. DMX in- en uitgang via 3-pin XLR male + female
5. safety oogbout voor optionele safetykabel
6. LED display met menuknoppen
7. rubberen voetje
8. 35 mm statief-adapter met 2 aandraaiknoppen
9. quick-lock beugels, te bevestigen aan de onderzijde bij hangend gebruik

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Werking en montage

Om het apparaat te activeren, moet het aangesloten worden op een beschikbaar stopcontact. Eenmaal verbonden met een actief stopcontact, zal het apparaat vanzelf inschakelen.

Tijdens het opstarten van het apparaat, zullen de stappenmotoren van de bewegende koppen zich kalibreren en naar het nulpunt verplaatsen. Het is mogelijk dat de koppen enigszins trillen en ratelende geluiden maken bij het bereiken van het nulpunt. Dit is normaal en heeft geen negatieve invloed op de levensduur van het product.

Tijdens het kalibreren toont het display 'AYRA' en kan het apparaat niet bediend worden. Als het apparaat eenmaal opgestart is, zal het in de laatst gebruikte modus springen en kunnen zowel de werkmodus als diverse andere instellingen via het display en de menuknoppen gewijzigd worden.

Als er een DMX-sigitaal gedetecteerd wordt, zal het apparaat vanzelf in DMX-modus springen en het adres tonen dat het laatste gebruikt is. Voor een nieuw apparaat is dit normaalgesproken DMX-adres 001. Uiteraard kunt u zelf het DMX-adres wijzigen via het display en de menuknoppen.

Met het display en de menuknoppen kunnen de functies en instellingen van het apparaat gewijzigd worden. Met 'enter' selecteert u een functie of bevestigt u een wijziging, met 'up' en 'down' kunt u waardes wijzigen en met de 'menu'-toets kunt u terugkeren naar het menu. Door na het opslaan van een bepaalde instelling de 'menu'-knop 2 seconden ingedrukt te houden, keert u terug naar de werkmodus en zal het apparaat de door u gestelde instellingen overnemen. Dit wordt doorgaans gedaan na het wijzigen van de werkmodus of het DMX-adres. Deze actie is niet persé noodzakelijk aangezien het apparaat dit ook enkele seconden na bevestiging van een instelling zal doen.

Het menu bevat de volgende opties en functies.

Display	Functie	Instelling
ADDR / A001	DMX adres configuratie	Adres A001 ... A512
CHND	Kanaalmodus-selectie	6CH/12CH/14CH/27CH
SLND	Slave-modus	NAST = Master SL 1 = Slave 1 – sync mode SL 2 = Slave 2 – sync & mirrored mode
AUTO	Auto show 0-16 + snelheid	Auto show AU 0 – AU16 Druk op up/down voor snelheid, selecteer SP1 - SP9
SHND	Show mode selection (muziekgestuurd)	Show 0-16
SOUND	Geluidsgestuurde modus	Geluidsgestuurde modus: ON / OFF
SENS	Gevoeligheid geluidsgestuurde modus	000 – 100: Gevoeligheid in %
LED	LED display aan/uit tijdens gebruik apparaat	ON/OFF
DISP	Display inverteren	Display omgedraaid weergeven, disp - dslp
PAN	Pan beweging inverteren	YES/NO
TILT	Tilt beweging inverteren	YES/NO
TEST	Test mode	Test modus, laat werking van de koppen en LEDs zien.
HOUR	Urenregistratie	0000 – 9999 uur
VER	Firmware versie	Firmware versie, niet door gebruiker te upgraden
RSET	Reset-functie	Start het apparaat op alsof u het opnieuw met het lichtnet verbindt.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Een uitleg van de verschillende functies vindt u hieronder:

ADDR: Met deze functie stelt u het DMX-startadres van het apparaat in. Stelt u het kanaal in op 001, dan zal het apparaat reageren vanaf DMX-kanaal 1. Stelt u het apparaat in op kanaal 003, dan zal het vanaf DMX-kanaal 3 reageren, enzovoorts.

CHND: Dit apparaat beschikt over verschillende DMX-kanaalmodi. Zo kunt u in dit geval voor een beknopte kanaalmodus kiezen als uw DMX-kring redelijk vol zit met apparatuur en geen uitgebreide controle over de functies nodig heeft. Maar het is ook mogelijk om de meest uitgebreide kanaalmodus te gebruiken waardoor meer kanalen beschikbaar worden die elk een aparte functie bevatten.

SLND: De master-slave modus wordt gebruikt om meerdere apparaten synchroon te laten werken. Een kopie van het interne programma wordt naar aangesloten apparaten doorgestuurd, zodat alle apparaten precies hetzelfde effect projecteren. De master-slave functie wordt ook met standaard 3-pins XLR-kabels bedraad op de DMX-aansluitingen. Het enige verschil is dat het eerste apparaat in de kring geen DMX-input krijgt.

De master-slave modus kan ingesteld worden op Slave 1 of Slave 2. Slave 1 neemt het effect van het Master-apparaat direct over, in Slave 2 wordt enkel in de geluidsgestuurde modus af en toe gewisseld tussen een gesynchroniseerde en gespiegelde modus.

LET OP: Wanneer de Slave-modus geactiveerd is op het apparaat, zal het apparaat wachten op een signaal van een Master-apparaat. Het selecteren van een automatische of muziekgestuurde modus is dan niet mogelijk! Om dit op te heffen, dient binnen het SLND menu de stand op 'NAST' gezet te worden, waarmee het apparaat in Master-modus komt te staan. Hierna kunnen de stand-alone functies weer geactiveerd worden.

AUTO: Selecteer 1 van de ingebouwde programma's en stel de snelheid van het programma in. Op deze manier kan het apparaat op een door uzelf geselecteerd programma werken, op een vaste snelheid.

SHND: De standaard show modus reageert op muziek en is dus iets anders dan de automatische modus. Met de Show modus selecteert u een programma. Op basis van de microfoonfunctie en de ingestelde gevoeligheid hiervan zal het apparaat het geselecteerde programma aflopen op de maat van de muziek.

SOUN: Deze instelling geeft aan of de microfoonfunctie van het apparaat in- of uitgeschakeld moet zijn. Dit wordt aangegeven met de ON of OFF melding.

SENS: Met deze modus stelt u de microfoongevoeligheid in van de interne microfoon. Hoe verder het apparaat van een luidspreker af geïnstalleerd is, hoe meer gevoeligheid u wilt creëren zodat het apparaat goed reageert op de muziek. De microfoon is bestand tegen hoge geluidsdruk, maar hoe luider het signaal is en hoe hoger de gevoeligheid wordt ingesteld, hoe lastiger het apparaat de beat van de muziek kan ontdekken. Experimenteer met de gevoeligheid en positionering van het apparaat om de beste signalen te behalen.

LED: Wanneer het LED display niet in gebruik is, kan het worden uitgeschakeld. Deze functie is te benaderen door de LED-modus op OFF te zetten. Hierdoor zullen de rode symbolen niet oplichten wanneer u het apparaat in donkere omgevingen gebruikt. Drukt u op één van de menu-toetsen, dan zal het display weer oplichten en de nodige informatie tonen. Registreert het apparaat dat het menu niet actief meer gebruikt wordt, dan zal het display binnen 30 seconden weer uitschakelen.

DISP: Deze functie bepaalt of het display op de normale wijze, of geïnverteerd weergegeven moet worden. Wanneer het apparaat hangend gebruikt wordt, is het display lastiger af te lezen. Door het display verticaal om te draaien met deze functie, is het makkelijker om het menu af te lezen.

PAN/TILT: Inverteer de pan- en/of tilt-waardes afzonderlijk zodat de motoren precies andersom werken.

TEST: Wanneer het apparaat een onderhoudsbeurt krijgt of geïnspecteerd moet worden, kan de TEST-functie gebruikt worden om één, of eventueel meerdere apparaten tegelijkertijd te testen. Het apparaat speelt continu een programma af waarbij de stappenmotoren en LEDs van het apparaat gebruikt worden en

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

u kunt zien of er bepaalde afwijkingen aanwezig zijn of defecten zich voordoen. Het apparaat zal het programma blijven doorlopen tot het handmatig wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat u het apparaat in geluidsgestuurde modus schakelt.)

HOUR: Wanneer dit apparaat professioneel gebruikt wordt, of verhuurd wordt, is het belangrijk dat frequent onderhoud gepleegd wordt en het apparaat tussentijds geïnspecteerd wordt. De HOUR-functie laat zien hoeveel uur het apparaat actief geweest is. Deze stand loopt gedurende de levensduur van het apparaat op en kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden.

Werkmodi

Om het verschil tussen de verschillende werkmodi duidelijker in kaart te brengen, ondersteund door bovenstaande menu-functies om ze te realiseren, is dit in onderstaand overzicht ondergebracht.

Auto:

In de automatische modus wordt het apparaat ingesteld op een vaste snelheid en zal het automatisch op vooraf opgegeven parameters functioneren. Het apparaat heeft dan geen input nodig van de ingebouwde microfoon, de master-slave signalen of DMX.

Sound:

De geluidsgestuurde modus of sound mode, maakt gebruik van een interne microfoon die de beat van de muziek registreert en op basis hiervan een programma afloopt. Zo zal het apparaat zo goed als gesynchroniseerd op muziek bewegen en een automatische lichtshow verzorgen.

Wanneer er geen muziek gedetecteerd wordt, bijvoorbeeld omdat er in een break alleen hoge tonen aanwezig zijn, zal het apparaat zijn programma heel langzaam vervolgen. Hierdoor komt de lichtshow niet zomaar stil te staan. Wordt er weer muziek of geluid geregistreerd door de microfoon, dan zal het apparaat zijn programma op de maat van de beat vervolgen.

Slave

In de slave-modus is het mogelijk om meerdere apparaten van hetzelfde type met elkaar te verbinden, zodat ze precies hetzelfde (of tegengestelde, afhankelijk van bepaalde instellingen) functioneren. Hierdoor wordt de lichtshow beter op elkaar afgestemd en zullen de afzonderlijke apparaten niet elk apart bewegen. Dit zou namelijk wat chaotisch kunnen ogen. In principe kunnen een ongelimiteerd aantal slave-apparaten aangesloten worden aan een master-apparaat, maar zal er wel tussentijds een DMX booster tussen moeten komen. Over het algemeen is het geen enkel probleem om vier armaturen op elkaar aan te sluiten.

Let op, wanneer u apparaten van een ander type of een ander merk op elkaar aansluit, ook al lijken ze in functie hetzelfde te zijn, kan raar gedrag ontstaan. Dit komt meestal omdat bepaalde functies in dat geval gelinkt worden aan de verkeerde kanalen. Dit geldt overigens voor DMX-verlichting van alle merken en types.

DMX

De DMX-modus is de meest uitgebreide manier om optimale controle te hebben over de functies van dit apparaat. Via DMX is het namelijk mogelijk om een beperkte hoeveelheid, of juist een grote hoeveelheid functies aan te sturen vanuit een DMX-controller of DMX-software.

Het apparaat kan in verschillende kanaalmodi ingesteld worden, zodat de kanaalindeling, die hieronder getoond wordt, perfect past bij de indeling van uw DMX-kring, maar ook bij de functies die u daadwerkelijk nodig heeft.

6CH

Kanaal	Functie	Waardes
1	Dimmer 0-100%	000-255 0-100% intensiteit
2	Stroboscoop, slow to fast	000-255 langzaam-snel

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

3	Ingebouwde shows	000-007 Geen functie 008-022 Show 1 023-037 Show 2 038-052 Show 3 053-067 Show 4 068-082 Show 5 083-097 Show 6 098-112 Show 7 113-127 Show 8 128-142 Show 9 143-157 Show 10 158-172 Show 11 173-187 Show 12 188-202 Show 13 203-217 Show 14 218-232 Show 15 233-247 Show 16 248-255 Geluidsgestuurde modus
4	Snelheid ingebouwde show	000-255 langzaam-snel
5	LED chases	000-014 geen functie 015-035 LED show 1 036-056 LED show 2 057-076 LED show 3 077-097 LED show 4 098-117 LED show 5 118-138 LED show 6 139-159 LED show 7 160-179 LED show 8 180-255 open white
6	LED chase snelheid	000-255 langzaam-snel

12CH

Kanaal	Functie	Waardes
1	Pan-beweging kop 1	000-255
2	Tilt-beweging kop 1	000-255
3	Dimmer 0-100% kop 1	000-255 0-100%
4	Pan-beweging kop 2	000-255
5	Tilt-beweging kop 2	000-255
6	Dimmer 0-100% kop 2	000-255 0-100%
7	Pan-beweging kop 3	000-255
8	Tilt-beweging kop 3	000-255
9	Dimmer 0-100% kop 3	000-255 0-100%
10	Pan-beweging kop 4	000-255
11	Tilt-beweging kop 4	000-255
12	Dimmer 0-100% kop 4	000-255 0-100%

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

14CH

Kanaal	Functie	Waardes
1	Master dimmer 0-100%	000-255 0-100% intensiteit
2	Stroboscoop, snel naar langzaam	000-255 langzaam-snel
3	Pan-beweging kop 1	000-255
4	Tilt-beweging kop 1	000-255
5	Dimmer 0-100% kop 1	000-255 0-100% intensiteit
6	Pan-beweging kop 2	000-255
7	Tilt-beweging kop 2	000-255
8	Dimmer 0-100% kop 2	000-255 0-100% intensiteit
9	Pan-beweging kop 3	000-255
10	Tilt-beweging kop 3	000-255
11	Dimmer 0-100% kop 3	000-255 0-100% intensiteit
12	Pan-beweging kop 4	000-255
13	Tilt-beweging kop 4	000-255
14	Dimmer 0-100% kop 4	000-255 0-100% intensiteit

27CH

Kanaal	Functie	Waardes
1	Master dimmer 0-100%	000-255 0-100% intensiteit
2	Stroboscoop, slow to fast	000-255 langzaam-snel
3	Pan-beweging kop 1	000-255
4	Fine pan-beweging kop 1	000-255
5	Tilt-beweging kop 1	000-255
6	Fine tilt-beweging kop 1	000-255
7	Maximale bewegingssnelheid kop 1	000-255 snel-langzaam
8	Dimmer 0-100% kop 1	000-255 0-100% intensiteit
9	Pan-beweging kop 2	000-255
10	Fine pan-beweging kop 2	000-255
11	Tilt-beweging kop 2	000-255
12	Fine tilt-beweging kop 2	000-255
13	Maximale bewegingssnelheid kop 2	000-255 snel-langzaam
14	Dimmer 0-100% kop 2	000-255 0-100% intensiteit

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

15	Pan-beweging kop 3	000-255
16	Fine pan-beweging kop 3	000-255
17	Tilt-beweging kop 3	000-255
18	Fine tilt-beweging kop 3	000-255
19	Maximale bewegingssnelheid kop 3	000-255 snel-langzaam
20	Dimmer 0-100% kop 3	000-255 0-100% intensiteit
21	Pan-beweging kop 4	000-255
22	Fine pan-beweging kop 4	000-255
23	Tilt-beweging kop 4	000-255
24	Fine tilt-beweging kop 4	000-255
25	Maximale bewegingssnelheid kop 4	000-255 snel-langzaam
26	Dimmer 0-100% kop 4	000-255 0-100% intensiteit
27	Werkmodi	000-199 geen functie 200-209 reset 210-240 geen functie 241-255 geluidsgestuurde modus

Stroomvoorziening

De ERO Motion Heads 4W is voorzien van een stroomingang om het apparaat van spanning te voorzien, maar tevens van een stroomuitgang om eventueel andere apparaten te voeden zonder gebruik te hoeven maken van stekkerdozen of soortgelijke stroomverdeel-units.

De stroomconnectoren van de ERO Motion Heads 4W mogen elk maximaal 10 A aan stroom verwerken. Hier moet het maximale opgenomen vermogen van het apparaat nog af gehaald worden. Met een kleine veiligheidsmarge ingebouwd, mag de stroomuitgang van de ERO Motion Heads 4W met maximaal 9 A belast worden.

Dit is in de praktijk meer dan voldoende om een partij dezelfde apparaten te voeden op een enkele stroomlijn.

Houd er rekening mee dat de geïnstalleerde zekering van de ERO Motion Heads 4W enkel het apparaat zelf beschermt. De stroomuitgang is ongezeerd.

Installatie- en aansluitvoorschriften

U weet nu hoe de ERO Motion Heads 4W werkt, maar om het apparaat echt goed en veilig te gebruiken dient u rekening te houden met de installatie- en aansluitvoorschriften. Zo zorgt u er niet alleen voor dat u het product op de juiste manier, maar ook veilig gebruikt.

Zorg er voor dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat of de aansluitkabels en zorg er altijd voor dat een volwassene kinderen in de gaten houdt op plaatsen waar dit apparaat gebruikt wordt. Omdat het apparaat staand of hangend geïnstalleerd kan worden, is het mogelijk dat kinderen aan aansluitkabels trekken en het apparaat bovenop hen valt. Om letsel te voorkomen dient hier rekening mee gehouden te worden bij de positionering en/of installatie van het apparaat.

Staand gebruik

Wanneer u de ERO Motion Heads 4W in een staande positie wenst te gebruiken, zorg er dan voor dat het apparaat op een stabiele ondergrond zoals een tafel, DJ booth of bar staat. De ERO Motion Heads 4W is voorzien van rubberen voetjes die grip uitoefenen op de ondergrond. Ondanks dat het apparaat beweegt, is het zwaar genoeg om stabiel te blijven staan zolang de ondergrond stabiel genoeg is.

Statief-gebruik (35 mm adapter)

De ERO Motion Heads 4W is voorzien van een in het midden geplaatste statief-adapter. Hiermee is het mogelijk om het apparaat op een passend licht- of geluidsstatief te monteren. Zorg er voor dat de aandraaiknoppen goed, maar niet met geweld aangedraaid worden, zodat het apparaat goed gefixeerd is en in de juiste positie blijft staan.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte statief goed uitgeschoven worden, zodat een voldoende vloeroppervlakte ontstaat om het apparaat stabiel te positioneren. Houd ook rekening met de hoogte van het statief. Hoe hoger u het statief uitschuift, hoe hoger het zwaartepunt komt te liggen en de kans op omvallen bij aanstoten wordt.

Hangend gebruik (beugels)

Als u de ERO Motion Heads 4W hangend wilt gebruiken, gebruikt u de speciale snelkoppeling-beugels die meegeleverd worden. Deze passen in de goudkleurige 'schotels' die u aan de onderkant van het apparaat vindt. Plaats de beugels en de snelkoppelingen op de schotels en laat de pinnetjes van de snelkoppelingen op de juiste wijze in het gat vallen door de snelkoppeling rond te draaien indien nodig. Indien succesvol, zal de koppeling in het gat vallen en kan deze met een kwartslag draai naar rechts vergrendeld worden. Enige kracht is hier soms bij nodig en het indrukken van de aandraaiknop kan hier bij helpen.

Indien u een half coupler of G-haak aan de beugels wilt monteren, kunt u dit doen alvorens u de beugels op het armatuur monteert. Standaard haken en/of beugels voor 35 of 50 mm buizen (truss of lichtstatief) zijn bij uw lokale dealer te verkrijgen.

Hardware om de ERO Motion Heads 4W aan een muur, plafond of balk te monteren, wordt niet meegeleverd. Contacteer een specialist als u niet zeker weet welke hardware u nodig heeft voor uw toepassing. Een houten balk en stenen muur hebben namelijk andere eigenschappen.

Wanneer de ERO Motion Heads 4W hangend gebruikt wordt, dient een safetykabel aan het armatuur bevestigd te worden. Deze wordt niet meegeleverd en is bij uw lokale dealer verkrijgbaar. De ERO Motion Heads 4W is voorzien van een oogbout, waar de haak van een safetykabel aan verbonden kan worden. De safetykabel dient vervolgens over uw truss of lichtstatief geslagen te worden en weer bevestigd te worden aan diezelfde haak. Hiermee wordt het apparaat gezekeerd en wordt voorkomen dat een vrije val plaatsvindt mochten één of beide beugels onverhoopt falen en loskomen.

U dient er voor te zorgen dat de gebruikte safetykabel tot minstens 10x het gewicht van het armatuur belast kan worden. Daarnaast mag het apparaat niet meer dan 30 cm kunnen vallen. Het is mogelijk om een safetykabel meerdere keren om uw truss of lichtstatief te slaan om er voor te zorgen dat de val-afstand zoveel mogelijk beperkt wordt. Hoe korter de val-afstand, hoe minder kans op schade en letsel.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Lichtbron

De ERO Motion Heads 4W bevat erg krachtige LED-lichtmodules, die door een speciale lens gebundeld worden om een nog krachtiger effect te verkrijgen. Kijk niet op zeer korte afstand in de lens van het apparaat, omdat het menselijk oog zich dan erg snel moet aanpassen aan de plotselinge intensiteit van de lichtbundel die het apparaat produceert. Dit zal geen permanent letsel opleveren maar kan wel kortere tijd blinde vlekken in het zicht veroorzaken, wat mogelijk desoriëntatie en ongemak veroorzaakt.

Koeling

De ERO Motion Heads 4W wordt gekoeld met verschillende ventilatoren die zich in de hoofdbehuizing en per kop bevinden. Deze zullen inschakelen als het apparaat ingeschakeld wordt. Voorkom dat de ventilatoren geblokkeerd worden en controleer regelmatig of deze nog goed functioneren. Het aanzuigen van onder andere stof en rookvloeistof (neerslag) kan de werking aantasten.

Onderdelen en reparatie

Dit product is niet voorzien van reserve-onderdelen en kan niet door een eindgebruiker gerepareerd worden. Laat onderhoud en inspectie over aan een deskundige.

Schoonmaken en onderhoud

De buitenzijde van het apparaat dient maandelijks schoongemaakt te worden met een droge, of licht vochtige microvezeldoek. Zorg er voor dat het apparaat losgekoppeld is van een stroombron alvorens onderhoud uitgevoerd wordt.

Controleer tevens of alle schroeven nog aanwezig zijn en goed vast zitten en onderneem actie waar nodig. Controleer het apparaat ook op de aanwezigheid van corrosie op metalen delen. Indien dit aanwezig is, dient het apparaat goed geïnspecteerd te worden.

The logo for ALURA is displayed in a large, bold, grey, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a modern, industrial feel. The 'A' and 'L' are particularly prominent, and the 'R' has a distinctive shape with a thick vertical stem and a curved top.

DMX-verlichting problemen oplossen

Indien u problemen ondervindt met uw apparaat raadpleeg dan eerst deze troubleshooting-sectie voor mogelijke oplossingen. Wanneer de hieronder getoonde suggesties uw probleem niet oplossen, contacteer dan uw dealer voor meer informatie en/of hulp.

Deze troubleshooting-sectie bevat de meest frequent voorkomende problemen en is geen complete lijst met alle mogelijke fouten, defecten en oplossingen. Deze sectie omvat onderwerpen die gebaseerd zijn op DMX-verlichting. Het is zodoende mogelijk dat niet alle genoemde problemen, oorzaken en oplossingen op uw situatie van toepassing zijn omdat productdetails kunnen verschillen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet ingeschakeld worden	Zekering doorgebrand	Controleer of de zekering niet doorgebrand is. Indien deze doorgebrand is, vervang hem door een nieuwe zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde
	Stroomkabel niet ingeplugd	Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is op een ingeschakeld stopcontact en tevens goed verbonden is aan het apparaat.
Het apparaat reageert niet op DMX-signalen	Verkeerd DMX-startadres	Controleer of het juiste DMX-startadres is ingesteld
	DMX controller staat op 'blackout'	Controleer of de 'blackout' functie of de DMX controller niet ingeschakeld is
	Polariteitsschakelaar op de DMX controller niet goed ingesteld	Probeer de DMX-polariteitsschakelaar op de DMX-controller om te zetten.
Het apparaat reageert niet op geluid/muziek	Apparaat reageert niet, geen DMX signaal-indicatie	Controleer de aangesloten XLR-kabels en vervang deze indien nodig.
	Verkeerde werkmodus	Controleer of de juiste geluidsgestuurde modus geactiveerd is
	Microfoongevoeligheid te laag ingesteld	Controleer het niveau van de microfoongevoeligheid en stel deze hoger in, indien nodig.
De geprojecteerde hoeveelheid licht is minimaal	Luidspreker te ver weg, of te weinig lage tonen	Plaats het effect dichterbij een luidspreker (of vice versa) en/of vergroot de weergave van lage frequenties. De ingebouwde microfoon wordt niet getriggerd door hoge tonen.
	Vervuilde of stoffige optieken	Maak de lens en/of andere optieken van het apparaat schoon
	Dimmer is niet volledig open	Controleer of de dimmers van de spots zelf of de master dimmer volledig open staan.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

<p>Het DMX-signaal lijkt af en toe onderbroken te worden en sommige apparaten knipperen of gedragen zich vreemd.</p>	<p>Beschadigde/defecte kabels</p> <p>Stroom-interferentie op het DMX-signaal</p> <p>DMX terminator ontbreekt</p> <p>Signaalverlies of storing in de DMX-kring</p>	<p>Controleer en vervang de DMX-kabels</p> <p>Vermijd het installeren van signaalkabels parallel naast stroomkabels</p> <p>Sluit de DMX-kring af met een DMX terminator</p> <p>Sluit de DMX-kring af met een terminator of sluit een booster aan na maximaal elke 32 fixtures.</p>
<p>Het apparaat reageert niet goed op DMX-commando's</p>	<p>Verkeerde DMX-kanaalmodus</p>	<p>Controleer of de juiste DMX-kanaalmodus ingesteld is</p>
<p>De pan en tilt waardes reageren niet goed op DMX-commando's</p>	<p>Pan/tilt inversie is ingeschakeld</p>	<p>Controleer of de inversie voor pan en tilt ingeschakeld zijn in het menu</p>
<p>De werkmodus kan niet aangepast worden.</p>	<p>Apparaat staat in slave-modus</p>	<p>Indien het apparaat in slave-modus staat, zal het altijd op een master-signaal wachten tenzij er DMX-signaal aanwezig is. Zet het apparaat op Master om de geluidsgestuurde of automatische werkmodus te kunnen activeren.</p>

ALURA

Technische specificaties

- LED-movingheadsysteem op elektronische balk
- lichtbron: 4x 10 watt helder witte LED
- voorzien van projectorlens voor nauwe afstralingshoek
- metalen behuizing met kunststof movingheadkappen
- LED-display met menuknoppen
- diverse werkmodi
- automatische modus met instelbare programma's en snelheid in 9 stappen
- muziekgestuurde modus met aanpasbare gevoeligheid
- master/slave mogelijkheid (2 slave modi)
- pan/tilt inverse optie
- DMX-aansturing via 6, 12, 14 of 27 kanalen
- ingebouwde macro's voor beweging en chases met afzonderlijk instelbare snelheid in 6-kanaals modus
- DMX-aansluiting via 3-pins XLR
- afstralingshoek: 4 graden per kop
- lichtopbrengst: 83700 lux op 1 meter afstand
- losse ophangbeugels, voorzien van quick-couplers
- ingebouwde 35 mm statiefadapter
- rubberen voetjes aan onderkant voorzien voor staande werking
- safety-oogbout voorzien
- zekering: 7AL, 250V (enkel voor apparaat zelf)
- stroomvoorziening met IEC C13 / 14 in- en uitgang, max. 9 A
- 400 Hz constant current LED driver
- te gebruiken in omgevingstemperatuur: 0 tot 40 graden Celsius
- maximale temperatuur behuizing tijdens normaal gebruik: 24 graden Celsius
- maximaal opgenomen vermogen: 64.1 watt
- power factor: 0,517
- opgenomen stroom: 0,54 A
- aansluitspanning: 90-240 V AC, 50/60 Hz
- afmetingen: 800 x 90 x 230 mm
- gewicht: 12,5 kg

Menufuncties:

- display blackout functie indien display niet in gebruik
- display inversie-optie
- pan/tilt-invert optie voor alle heads
- test-functie (controle op beweging + kleuren)
- reset-functie (start het apparaat opnieuw op)
- urenregistratie uitleesbaar
- firmware versie uitleesbaar

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-01-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -