



**FAZLEY**

**B-SB901 3/4 / SB900 4/4  
Contrabas**

**FAZLEY**


*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

*User manual version: 1.0 Creation date + author initials: 08-01-2026 JK Revision date + author initials: -*

# Handleiding opspannen snaren

## Stap 1: Plaats de nieuwe snaren

1. Plaats de snaren op de brug: Begin met het plaatsen van het onderste uiteinde van de snaar (bij de brug). Zorg ervoor dat de snaren goed op hun plaats zitten en in lijn liggen met de brug van de contrabas.
2. Leid de snaar door de sparing in de brug (kam) en naar de stemsleutel.




## Stap 2: Draai de snaren op

1. Begin met de laagste snaar (de E-snaar):

- Wikkel de snaar om de as van de stemsleutel. Begin met een paar windingen om de snaar vast te zetten.
- Draai de stemmechanismen niet te snel, omdat je de snaar niet te snel op spanning wilt brengen, want dit kan de snaar beschadigen.

2. Herhaal dit voor de overige snaren:

- Werk van de laagste (E-snaar) naar de hoogste snaar (G, D, A).



### •Stap 3: Spanning controleren

Wanneer je de snaren opgezet hebt en ze een beetje op spanning hebt gebracht, kun je de spanning verder verhogen door aan de stemmechanismen te draaien.

Zorg ervoor dat je de snaren gelijkmatig opspant zodat ze niet te strak of te los zijn. Als een snaar te strak is, kan deze breken of de contrabas beschadigen.

### Stap 4: Stem de contrabas

Gebruik een stemvork of stemapparaat om de snaren op de juiste toonhoogte te krijgen. Begin met de laagste snaar (de E-snaar) en werk omhoog naar de hoogste snaar (de G-snaar). De tonen van de snaren zijn als volgt:

- E-snaar: Laagste snaar, stem op E
- A-snaar: Stem op A
- D-snaar: Stem op D
- G-snaar: Hoogste snaar, stem op G

### Stap 5: Na het opstemmen

Zodra je de snaren gestemd hebt, geef ze de tijd om zich te settelen. Snaren moeten vaak een tijdje inwerken en kunnen een beetje lossen na verloop van tijd. Je zult ze na de eerste paar keer spelen opnieuw moeten stemmen.

# FAZLEY

## Tips:

- Pas op voor te veel spanning: Als je merkt dat de snaar te strak aanvoelt, draai dan de stemmechanismen terug. Dit kan helpen om de snaar niet te beschadigen.
- Wees geduldig: Het kan een paar keer duren voordat de snaren goed op spanning zijn en goed klinken.
- kras de groefjes van kam en kielhoutje met een zacht potlood in om te verhinderen dat de snaar zich op die plekken stuk wrijft
- Controleer de snaren regelmatig: Nieuwe snaren kunnen in de eerste dagen nog wat lossen worden, dus blijf ze controleren en stemmen.
- Het aanpassen van de kammen van een contrabas moet bij voorkeur door een professionele instrumentmaker worden uitgevoerd. Onjuist afstellen kan schade aan het instrument veroorzaken.



**FAZLEY**

### Contact:

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Nederland

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.*

*Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

*User manual version: 1.0 Creation date + author initials: 08-01-2026 JK Revision date + author initials: -*