




GUITAR Mode ↔ BASS Mode

Push and Hold



[Bluetooth]

Power ON



[POWER]

MODE SELECT:
GUITAR

Push

- +

MODE SELECT:
BASS

Push

Turn off the power

English Refer to the "Owner's Manual" (available on the Web) for details on how to use this product. Use this link to access the website.

日本語 製品の使いかたは、「取扱説明書」(Web) で説明しています。URL から Web サイトにアクセスしてご覧ください。

Deutsch Informationen zur Bedienung dieses Produkts finden Sie im Dokument „Bedienungsanleitung“. Dieses erreichen Sie über den hier angegebenen link.

Français Reportez-vous au « Mode d'emploi » (disponible sur le Web) pour plus de détails sur l'utilisation de ce produit. Utilisez ce lien pour accéder au site Web.

Italiano Fate riferimento al "Manuale dell'Utente" (disponibile sul Web) per i dettagli su come utilizzare questo prodotto. Usate questo link per accedere al sito Web.

Español Consulta el "Manual del usuario" (disponible en internet) para obtener los detalles sobre cómo utilizar este producto. Utiliza este enlace para acceder al sitio web.

Português Consulte o "Manual do Proprietário" (disponível na internet) para obter detalhes sobre como usar este produto. Use este link para acessar o site.

Nederlands Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (beschikbaar op het internet) voor meer informatie over het gebruik van dit product. Gebruik deze snelkoppeling om naar de website te gaan.

Owner's Manual

https://roland.cm/katana-go_om



Scan here



English
User registration: Access the URL on the card.

日本語
ユーザー登録：カード記載の URL にアクセスしてください。

Deutsch
Anwender-Registrierung: Gehen Sie auf die auf der Karte angegebene Internet-Adresse.

Français
Inscription utilisateur : visitez l'adresse sur la fiche.

Italiano
Registrazione dell'Utente: accedete all'URL sulla card.

Español
Registro de usuario: acceder a la URL de la tarjeta.

Português
Registro do usuário: acesse o URL no cartão.

Nederlands
Gebruikersregistratie: ga naar de URL op de kaart.

