

[ENGLISH] QUICK START GUIDE

C2MIDI Pro is the world's first Smart MIDI cable with a USB MIDI interface. It can function as a standalone MIDI mapper and filter between two connected MIDI devices, it can also operate as a plug-and-play USB client MIDI interface for any Mac or Windows computer equipped with USB, as well as iOS devices (via Apple USB Camera Connection Kit) or Android devices (via USB OTG cable). The device includes 1x USB-C connector, 1x TO MIDI IN and 1x TO MIDI OUT via standard 5-pin MIDI connectors. It supports 16 MIDI channels.

C2MIDI Pro comes bundled with the free UxMIDI Tools software (for macOS, iOS, Windows and Android). This software serves multiple functions, including firmware upgrades, and setting up MIDI mapping and filtering. All settings are automatically stored in the interface for easy standalone use without a computer. It can be powered by standard USB power (bus or power bank) and a connected MIDI OUT port.

INSTRUCTIONS:

1. Connect the C2MIDI Pro's USB-C connector to the USB-C port of your computer, the LED indicator will illuminate, and the computer will automatically detect the device.
2. Connect the white 5-pin connector [TO MIDI OUT] of the C2MIDI Pro to the MIDI Out or Thru port of your MIDI device. Then, connect the black 5-pin connector [TO MIDI IN] to the MIDI In port of your MIDI device. See Figure 1.
3. Open the music software on your computer, set the MIDI input and output ports to C2MIDI Pro on the MIDI settings page. The music software can exchange MIDI messages with connected devices. See Figure 2.

For the user covering advanced features and the free UxMIDI Tools software, please visit the CME official website: www.cme-pro.com/support/

[ITALIANO] GUIDA RAPIDA

C2MIDI Pro è il primo cavo Smart MIDI al mondo con interfaccia MIDI USB. Può funzionare come mapper e filtro MIDI autonomo tra due dispositivi MIDI collegati, ma anche come interfaccia MIDI client USB plug-and-play per qualsiasi computer Mac o Windows dotato di USB, nonché per dispositivi iOS (tramite Apple USB Camera Connection Kit) o Android (tramite cavo USB OTG). Il dispositivo include 1x connettore USB-C, 1x TO MIDI IN e 1x TO MIDI OUT tramite connettori MIDI standard a 5 pin. Supporta 16 canali MIDI.

C2MIDI Pro viene fornito con il software gratuito UxMIDI Tools (per macOS, iOS, Windows e Android). Questo software svolge diverse funzioni, tra cui gli aggiornamenti del firmware e l'impostazione della mappatura e del filtraggio MIDI. Tutte le impostazioni vengono automaticamente memorizzate nell'interfaccia, per un facile utilizzo autonomo senza computer. Può essere alimentata tramite alimentazione USB standard (bus o power bank) e una porta MIDI OUT collegata.

ISTRUZIONI:

1. Colleghi il connettore USB-C di C2MIDI Pro alla porta USB-C del suo computer; l'indicatore LED si illuminerà e il computer rileverà automaticamente il dispositivo.
2. Colleghi il connettore bianco a 5 pin [TO MIDI OUT] di C2MIDI Pro alla porta MIDI Out o Thru del suo dispositivo MIDI. Quindi, collegi il connettore nero a 5 pin [TO MIDI IN] alla porta MIDI In del suo dispositivo MIDI. Veda la Figura 1.

3. Apra il software musicale sul suo computer, imposti le porte di ingresso e uscita MIDI su C2MIDI Pro nella pagina delle impostazioni MIDI. Il software musicale può scambiare messaggi MIDI con i dispositivi collegati. Veda la Figura 2.

Per l'utente che copre le funzioni avanzate e il software gratuito UxMIDI Tools, visiti il sito web ufficiale di CME: www.cme-pro.com/support/

[ESPAÑOL] GUÍA DE INICIO RÁPIDO

C2MIDI Pro es el primer cable MIDI inteligente del mundo con interfaz MIDI USB. Puede funcionar como un mapeador y filtro MIDI autónomo entre dos dispositivos MIDI conectados, también puede funcionar como una interfaz MIDI cliente USB plug-and-play para cualquier ordenador Mac o Windows equipado con USB, así como dispositivos iOS (a través del kit de conexión de cámara USB de Apple) o dispositivos Android (a través del cable USB OTG). El dispositivo incluye 1x conector USB-C, 1x TO MIDI IN y 1x TO MIDI OUT a través de conectores MIDI estándar de 5 patillas. Admite 16 canales MIDI.

C2MIDI Pro incluye el software gratuito UxMIDI Tools (para macOS, iOS, Windows y Android). Este software cumple múltiples funciones, como la actualización del firmware y la configuración del mapeado y filtrado MIDI. Todos los ajustes se almacenan automáticamente en la interfaz para facilitar su uso autónomo sin ordenador. Puede alimentarse mediante alimentación USB estándar (bus o power bank) y un puerto MIDI OUT conectado.

ISTRUCCIONES:

1. Conecte el conector USB-C del C2MIDI Pro al puerto USB-C de su ordenador, el indicador LED se iluminará y el ordenador detectará automáticamente el dispositivo.
2. Conecte el conector blanco de 5 patillas [TO MIDI OUT] del C2MIDI Pro al puerto MIDI Out o Thru de su dispositivo MIDI. A continuación, conecte el conector negro de 5 patillas [TO MIDI IN] al puerto MIDI In de su dispositivo MIDI. Consulte la figura 1.
3. Abra el software musical de su ordenador, ajuste los puertos de entrada y salida MIDI a C2MIDI Pro en la página de ajustes MIDI. El software musical podrá intercambiar mensajes MIDI con los dispositivos conectados. Consulte la figura 2.

Si desea conocer las funciones avanzadas y el software gratuito UxMIDI Tools, visite la página web oficial de CME: www.cme-pro.com/support/

[FRANÇAIS] GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

C2MIDI Pro est le premier câble Smart MIDI au monde doté d'une interface MIDI USB. Il peut fonctionner comme un mappeur et un filtre MIDI autonome entre deux appareils MIDI connectés, mais aussi comme une interface MIDI client USB plug-and-play pour tout ordinateur Mac ou Windows équipé d'un port USB, ainsi que pour les appareils iOS (via le kit de connexion Apple USB Camera) ou les appareils Android (via le câble USB OTG). L'appareil comprend 1x un connecteur USB-C, 1x TO MIDI IN et 1x TO MIDI OUT via des connecteurs MIDI standard à 5 broches. Il prend en charge 16 canaux MIDI.

C2MIDI Pro est livré avec le logiciel gratuit UxMIDI Tools (pour macOS, iOS, Windows et Android). Ce logiciel remplit plusieurs fonctions, notamment la mise à jour du micrologiciel et la configuration du mappage et du filtrage MIDI. Tous les paramètres sont automatiquement stockés dans l'interface pour une utilisation autonome facile sans ordinateur. Elle peut être alimentée par une alimentation USB standard (bus ou banque d'alimentation) et un port MIDI OUT connecté.

MODE D'EMPLOI :

1. Connectez le connecteur USB-C du C2MIDI Pro au port USB-C de votre ordinateur, le voyant LED s'allumera et l'ordinateur détectera automatiquement le périphérique.
2. Connectez le connecteur blanc à 5 broches [TO MIDI OUT] du C2MIDI Pro au port MIDI Out ou Thru de votre appareil MIDI. Connectez ensuite le connecteur noir à 5 broches [TO MIDI IN] au port MIDI In de votre appareil MIDI. Reportez-vous à la Figure 1.
3. Ouvrez le logiciel de musique sur votre ordinateur, réglez les ports d'entrée et de sortie MIDI sur C2MIDI Pro sur la page des paramètres MIDI. Le logiciel de musique peut échanger des messages MIDI avec les appareils connectés. Reportez-vous à la figure 2.

Pour l'utilisateur couvrant les fonctions avancées et le logiciel gratuit UxMIDI Tools, veuillez visiter le site web officiel de CME: www.cme-pro.com/support/

[DEUTSCH] SCHNELLSTARTANLEITUNG

C2MIDI Pro ist das weltweit erste Smart-MIDI-Kabel mit einer USB-MIDI-Schnittstelle. Es kann als Standalone-MIDI-Mapper und -Filter zwischen zwei angeschlossenen MIDI-Geräten fungieren, aber auch als Plug-and-Play-USB-Client-MIDI-Interface für jeden Mac oder Windows-Computer, der mit USB ausgestattet ist, sowie für iOS-Geräte (über Apple USB Camera Connection Kit) oder Android-Geräte (über USB-OTG-Kabel). Das Gerät verfügt über 1x USB-C-Anschluss, 1x TO MIDI IN und 1x TO MIDI OUT über 5-polige Standard-MIDI-Anschlüsse. Es unterstützt 16 MIDI-Kanäle.

C2MIDI Pro wird zusammen mit der kostenlosen Software UxMIDI Tools (für macOS, iOS, Windows und Android) geliefert. Diese Software hat mehrere Funktionen, darunter Firmware-Upgrades und die Einrichtung von MIDI-Mapping und -Filterung. Alle Einstellungen werden automatisch im Interface gespeichert, so dass Sie es auch ohne Computer verwenden können. Es kann über einen Standard-USB-Stromanschluss (Bus oder Powerbank) und einen angeschlossenen MIDI OUT-Port mit Strom versorgt werden.

ANLEITUNG:

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des C2MIDI Pro mit dem USB-C-Anschluss Ihres Computers. Die LED-Anzeige leuchtet auf und der Computer erkennt das Gerät automatisch.
2. Verbinden Sie den weißen 5-poligen Anschluss [TO MIDI OUT] des C2MIDI Pro mit dem MIDI Out- oder Thru-Anschluss Ihres MIDI-Geräts. Verbinden Sie dann den schwarzen 5-poligen Anschluss [TO MIDI IN] mit dem MIDI In-Anschluss Ihres MIDI-Geräts. Siehe Abbildung 1.
3. Öffnen Sie die Musiksoftware auf Ihrem Computer und stellen Sie die MIDI-Eingangs- und Ausgangsports auf der MIDI-Einstellungsseite auf C2MIDI Pro ein. Die Musiksoftware kann MIDI-Nachrichten mit den angeschlossenen Geräten austauschen. Siehe Abbildung 2.

Informationen zu den erweiterten Funktionen und der kostenlosen Software UxMIDI Tools finden Sie auf der offiziellen Website von CME: www.cme-pro.com/support/

[NEDERLANDS] SNELSTARTGIDS

C2MIDI Pro is 's werelds eerste Smart MIDI-kabel met een USB MIDI-interface. Het kan functioneren als een standalone MIDI mapper en filter tussen twee aangesloten MIDI-apparaten, het kan ook werken als een plug-and-play USB-client MIDI-interface voor elke Mac of Windows-computer met USB, evenals iOS-apparaten (via Apple USB Camera Connection Kit) of Android-apparaten (via USB OTG-kabel). Het apparaat bevat 1x een USB-C connector, 1x TO MIDI IN en 1x TO MIDI OUT via standaard 5-pins MIDI connectors. Het ondersteunt 16 MIDI kanalen.

C2MIDI Pro wordt geleverd met de gratis UxMIDI Tools software (voor macOS, iOS, Windows en Android). Deze software heeft meerdere functies, waaronder firmware-upgrades en het instellen van MIDI-mapping en -filtering. Alle instellingen worden automatisch opgeslagen in de interface voor eenvoudig stand-alone gebruik zonder computer. De interface kan worden gevoed via standaard USB-voeding (bus of powerbank) en een aangesloten MIDI OUT-poort.

INSTRUCTIES:

- Sluit de USB-C connector van de C2MIDI Pro aan op de USB-C poort van uw computer, de LED-indicator gaat branden en de computer zal het apparaat automatisch detecteren.
- Sluit de witte 5-pins connector [TO MIDI OUT] van de C2MIDI Pro aan op de MIDI Out of Thru poort van uw MIDI-apparaat. Sluit vervolgens de zwarte 5-pins connector [TO MIDI IN] aan op de MIDI In poort van uw MIDI-apparaat. Zie afbeelding 1.
- Open de muzieksoftware op uw computer en stel de MIDI in- en uitgangspoorten in op C2MIDI Pro op de MIDI-instellingenpagina. De muzieksoftware kan MIDI-berichten uitwisselen met de aangesloten apparaten. Zie afbeelding 2.

Voor de gebruiker die geavanceerde functies en de gratis UxMIDI Tools software behandelt, bezoekt u de officiële website van CME: www.cme-pro.com/support/

[日本語] クイックスタートガイド

C2MIDI Pro は世界初の USB MIDI インターフェースを搭載したスマート MIDI ケーブルです。スタンドアローンの MIDI マッパーとして機能し、接続された 2 台の MIDI デバイス間のフィルタリングが可能です。また、USB を搭載した Mac や Windows コンピュータ、iOS デバイス (Apple USB Camera Connection Kit 経由)、Android デバイス (USB OTG ケーブル経由) 用のプラグアンドプレイ USB クライアント MIDI インターフェースとしても動作します。USB-C コネクタ×1、標準 5 ピン MIDI コネクタによる TO MIDI IN×1、TO MIDI OUT×1 を搭載。16 の MIDI チャンネルをサポートしています。

C2MIDI Pro には無償の UxMIDI Tools ソフトウェア (macOS、iOS、Windows、Android 用) がバンドルされています。このソフトウェアは、ファームウェアのアップグレード、MIDI マッピングとフィルタリングの設定など、複数の機能を提供します。すべての設定は自動的にインターフェイスに保存され、コンピューター

がなくてもスタンドアロンで簡単に使用できます。標準的な USB 電源 (バスまたはパワーバンク) と接続された MIDI OUT ポートで駆動します。

使い方

- C2MIDI Pro の USB-C コネクタをコンピュータの USB-C ポートに接続すると、LED インジケータが点灯し、コンピュータが自動的にデバイスを検出します。
- C2MIDI Pro の白い 5 ピンコネクタ[TO MIDI OUT]を MIDI デバイスの MIDI Out または Thru ポートに接続します。次に、黒い 5 ピンコネクタ [TO MIDI IN] を MIDI 機器の MIDI In ポートに接続します。図 1 をご参照ください。
- コンピュータの音楽ソフトウェアを開き、MIDI 設定ページで MIDI 入出力ポートを C2MIDI Pro に設定します。音楽ソフトウェアは接続されたデバイスと MIDI メッセージを交換することができます。図 2 をご覧ください。

高度な機能と無償の UxMIDI Tools ソフトウェアをカバーするユーザーについては、CME 公式ウェブサイト www.cme-pro.com/support/ をご覧ください。

[中文] 快速入门指南

C2MIDI Pro 是全球第一个带有 USB 接口的智能 MIDI 线。它可在两台被连接的 MIDI 设备之间作为独立运行的 MIDI 映射器和过滤器使用，也可作为即插即用 USB 从机 MIDI 接口连接任何配备 USB 的 Mac 或 Windows 电脑、以及 iOS 设备 (通过苹果 USB 相机连接套件) 或安卓设备 (通过 USB OTG 转接线)。它具有 1 个 USB-C 插头，1 个标准五芯的 输入 (TO MIDI OUT，白色) 和输出 (TO MIDI IN，黑色) 插头。它支持 16 个 MIDI 通道。

C2MIDI Pro 配有免费的 UxMIDI Tools 软件 (适用于 macOS、iOS、Windows 和安卓版本)。该软件具有多种功能，包括固件升级以及设置 MIDI 映射和过滤。所有设置将自动存储在接口中，便于脱离电脑独立使用。它可通过标准 USB 电源 (总线或充电宝) 和连接的 MIDI OUT 端口供电。

使用方法：

- 将 C2MIDI Pro 的 USB-C 插头连接到电脑的 USB-C 端口，本机的 LED 指示灯会亮起，电脑会自动识别设备。
- 将 C2MIDI Pro 的【TO MIDI OUT】白色五芯插头连接到您的 MIDI 设备的 MIDI Out 或 Thru。然后，将本机的【TO MIDI IN】黑色五芯插头连接到您的 MIDI 设备的 MIDI In。参见图 1。

- 打开电脑上的音乐软件，在 MIDI 设置页面将 MIDI 输入和输出端口设置为 C2MIDI Pro，音乐软件和已连接的设备即可相互传输 MIDI 信息。参见图 2。

有关高级功能的用户手册和免费 UxMIDI Tools 软件，请访问 CME 官方网站获取：www.cme-pro.com/support/

Figure 1




Figure 2

