Lees voordat u dit apparaat gebruikt, het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN".
Bewaar na het lezen de documenten op een direct toegankelijke plaats.

Roland

Controleren wat er inbegrepen is

Controleer of er niets ontbreekt wanneer u het pakket opent. Als een van de meegeleverde items ontbreekt, neem dan contact op met de verdeler waar u dit product hebt gekocht.

	PDQ-8S	PDQ-8
Hoofd-apparaat	Snarepad (bovenvel/rand)	Tompad (alleen bovenvel)
		
Verbindingskabel (*1)		
Zeskantsleutel (*1)		
Kabelbinder (*1)		
Gebruikershandleiding		

(*1) Deze is alleen inbegrepen bij aankoop van de PDQ-8S/PDQ-8 als afzonderlijk product.

Namen van onderdelen

PDQ-8S



PDQ-8



OPMERKING

Sla niet tegen de buitenrand van het bovenvel op de PDQ-8.

De buitenrand van het bovenvel is bedoeld om het impactgeluid te verminderen wanneer het per ongeluk wordt geraakt en activeert geen signaaluitvoer.

Monteren op een standaard

Installeer het product op de padbevestiging van de standaard.

De PDQ-8S/PDQ-8 kan op een padbevestiging met verticale staven worden geïnstalleerd.

* Zorg ervoor dat de staaf er volledig in zit wanneer u de pad installeert. De pad kan van de houder vallen als deze slechts half wordt ingestoken.



Diameter monteerbare staven: 7-13 mm

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de PDQ-8S

Laat of bewaar de pad niet met de voorkant naar beneden gericht (naar de vloer).

Dit kan een defect veroorzaken.

Aansluiten op een drumgeluidsmodule

Sluit de PDQ-8S/PDQ-8 aan op een drumgeluidsmodule.

PDQ-8S	Sluit de SNR-kabel aan op de verbindingskabel van de PDQ-8S.
PDQ-8	Sluit één van de T1–3-kabels aan op de verbindingskabel van de PDQ-8.



Gebruik de meegeleverde kabelbinder om de aansluitkabel aan de standaard te bevestigen.

1. **Haal de kabelbinder door het onderdeel dat in het bekabelingsschema wordt weergegeven.**



2. **Wikkel de kabelbinder rond de standaard.**



Aanbevolen parameterinstellingen

PDQ-8S

U kunt de PDQ-8S gebruiken met drumgeluidsmodules die hiermee compatibel zijn. Stel de PAD TYPE- of TRIG TYPE-parameters in op "PDQ-8S" op de drumgeluidsmodule die u gebruikt.

Voor drumgeluidsmodules die compatibel zijn met PDQ-8S raadpleegt u de Roland-website.

https://roland.cm/pdq-8s_om

PDQ-8

Wanneer de PAD TYPE- of TRIG TYPE-parameter voor de drumgeluidsmodule die u gebruikt, "PDQ-8" heeft als selecteerbare optie, stelt u deze parameters in op "PDQ-8".

Als "PDQ-8" niet beschikbaar is, raadpleegt u de ondersteuningsinformatie op de Roland-website.

https://roland.cm/trigger_prm

* Mogelijk moet u de triggerparameters aanpassen, afhankelijk van de gebruiksomgeving, zoals hoe u de PDQ-8S/PDQ-8 hebt geïnstalleerd of de positie waarin deze is opgesteld.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de respectieve drumgeluidsmodule voor meer informatie over hoe u dit moet configureren.

De PDQ-8S gebruiken

Wanneer u dit apparaat gebruikt bij lage temperaturen (10 °C of lager), zijn de sensoren mogelijk niet in staat het verschil tussen headshots en rimshots correct te detecteren. Pas in dit geval de instelling "H/R Adjust" op de drumgeluidsmodule aan.

De bovenvelspanning regelen

Als het vel doorzakt en u naast het geluid van het slaan op de pad ongebruikelijke geluiden hoort, moet u de bovenvelspanning aanpassen.

* Span het bovenvel aan zodat de spanning redelijk strak is. Het instrument kan defect raken of u kunt ongebruikelijke geluiden horen als de spanning van het bovenvel te los is.

* Gebruik een zeskantsleutel voor deze aanpassing.

1. Pas elke stembout geleidelijk aan en werk naar achter en voor over het vel in de volgorde die is weergegeven in de afbeelding.



* Zet één bout op zichzelf nooit zeer stevig vast. Hierdoor kan het bovenvel niet gelijkmatig worden gespannen en dit kan leiden tot storingen of defecten.

2. Regel de spanning van elke stembout zodat het bovenvel gelijkmatig wordt aangespannen.

Stel elke stembout zodanig af dat de buitenste rand van het vel en de binnenrand van het frame op dezelfde hoogte zijn.





Het bovenvel vervangen

Het bovenvel is een verbruiksonderdeel en de prestaties ervan nemen na verloop van tijd af door gebruik.

Als het vel gescheurd raakt of als het oppervlak van het vel door gaat hangen, zelfs als de velspanning correct is afgesteld, vervang het vel dan.

Om het bovenvel te vervangen, neemt u contact op met de verdeler waar u dit product hebt gekocht of met Roland Support.

Speeltechnieken

De speeltechnieken verschillen voor de respectieve drumgeluidsmodules. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de drumgeluidsmodule voor meer informatie.

OPMERKING

Gebruik houten of plastic drumstokken. Als u carbon of metalen drumstokken gebruikt, kan dit ertoe leiden dat de sensoren niet goed werken.

Gemeenschappelijk voor zowel de PDQ-8S als de PDQ-8

Speelmethode	Uitleg
Headshot	
	Sla het bovenvel van de pad aan.

Alleen voor PDQ-8S

Speelmethode	Uitleg
Rimshot	
	Sla op de rand van de pad. Dit geeft u een ander geluid (een randklank) dan headshots.

Om rimshots te spelen slaat u op de rand in het gebied dat op de afbeelding wordt weergegeven.

Cross-sticktechniek	
	Sla op de rand terwijl u uw hand op het bovenvel van de snaredrum plaatst.

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

© 2024 Roland Corporation